



Sämtliche Masse sind im Plan vom Unternehmer auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Die Masse sind am Bau zu kontrollieren. Abweichungen, Unklarheiten und Bedenken sind sofort der Bauleitung und dem Architekten mitzuteilen! Sturz und Brüstungshöhen sind Rohmasse ab ± 0.00 . Türhöhen gelten ab OK Fertigboden, resp. ab fertiger Schwelle bis UK rohem Sturz. SUVA-Vorschriften und Verordnungen sind zu befolgen.

100 Umbau Büro Sihlquai

Sihlquai 75, 8005 Zürich

Detailplan
4.OG Grundriss

Plan-Nr. 001_UB_DE001

Revision -

gez ck Format A3

Mst. 1:50 Datum 07.01.11